

## Standardní nastavení - kompletní - kotlů KP x1

25.06.2024

ř.		KP 08	KP 11.1	KP 11	KP 21	KP 51.1	KP 51	KP 61
6	P1 podavač ON	2	4	4	6	4	3	6
7	P1 podavač OFF	51	82	82	54	63	41	49
8	P1 ventilátor	30	30	30	30	30	30	30
9								
10	P2 podavač ON	2	5	5	6	5	3	7
11	P2 podavač OFF	37	50	50	32	49	25	39
12	P2 ventilátor	34	37	36	36	35	36	36
13								
14	P3 podavač ON	3	5	5	7	6	4	8
15	P3 podavač OFF	40	40	40	23	42	23	33
16	P3 ventilátor	36	41	41	42	45	46	42
17								
18	P4 podavač ON	3	5	5	9	6	5	8
19	P4 podavač OFF	31	35	30	23	30	21	25
20	P4 ventilátor	38	47	47	48	55	56	56
21								
22	P5 podavač ON	3	5	5	11	6	6	8
23	P5 podavač OFF	28	31	26	22	23	20	20
24	P5 ventilátor	40	49	49	55	65	66	72
25	P5 výkon [kW]	8	14,9	19	28,5	44,9	49,2	61
26	P6 podavač ON	3	5	5	9	6	5	8
27	P6 podavač OFF	31	35	30	23	30	21	25
28	P6 ventilátor	38	47	47	48	55	56	56
29								
30	P7 podavač ON	3	5	6	11	6	6	8
31	P7 podavač OFF	30	31	28	22	23	20	20
32	P7 ventilátor	47	49	51	55	65	66	72
33								
34	<b>Nominální výkon [kW]</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>61</b>
35	Předstih	1	1	1	1	1	1	1
36	Přesah	5	5	5	5	5	5	5
37	<b>Útlum</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>20</b>
38	Servisní.PIN	1492						
39	Teplota sepnutí hlavního čerpadla	55	55	55	55	55	55	55
40	Teplota sepnutí čerpadla boileru	60	60	60	60	60	60	60
41	Povolení dotápění	0	0	0	0	0	0	0
42	Zapnutí dotápění °C	8	8	8	8	8	8	8
43	Vypnutí dotápění °C	12	12	12	12	12	12	12
44	Volba jazyka (0..8)	0	0	0	0	0	0	0
45	PIN výrobce							
46	<b>Typ ventilátoru</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
47	Dolní mez pro editaci teploty vody	55	55	55	55	60	60	60
48	Horní mez pro editaci teploty vody	80	80	80	80	80	80	80
49	Dolní mez útlumu	20	20	20	20	20	20	20
50	Horní mez útlumu	70	70	70	70	70	70	70
ř.		KP 08	KP 11.1	KP 11	KP 21	KP 51.1	KP 51	KP 61
51	Podavač zapnut dolní mez	4	4	4	5	3	3	3
52	Podavač zapnut horní mez	6	6	8	11	6	6	9
53	Podavač vypnut dolní mez	26	26	26	18	19	19	19
54	Podavač vypnut horní mez	90	90	82	60	48	48	50
55	Předstih dolní mez	1	1	1	1	1	1	1
56	Předstih horní mez	10	10	10	10	10	10	10
57	Přesah dolní mez	3	3	3	3	3	3	3
58	Přesah horní mez	10	10	10	10	10	10	10
59	Sepnutí čerpadla boileru dolní mez [°C]	55	55	55	55	55	55	55
60	Sepnutí čerpadla boileru horní mez [°C]	70	70	70	70	70	70	70
61	Abs.mez sepnutí čerpadla boileru[°C]	90	90	90	90	90	90	90
62	Sepnutí čerpadla dolní mez [°C]	55	55	55	55	55	55	55
63	Sepnutí čerpadla horní mez [°C]	70	70	70	70	70	70	70
64	Abs.mez sepnutí čerpadla [°C]	85	85	85	85	85	85	85
65	Regulace ventilátoru dolní mez [%]	30	30	30	35	35	35	35
66	Regulace ventilátoru horní mez [%]	100	100	100	100	100	100	100
67	<b>El. zatápění - doba žhavení [min]</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
68	<b>El. zatápění - doba příkládání [sec]</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
69	<b>El. zatápění - otáčky ventilátoru [%]</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>32</b>
70	<b>El. zatápění - doba rozhoření [min]</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
71	Povolení el.zatápění	1	1	1	1	1	1	1
72	Čas impulsy 1	10	10	10	18	32	32	32
73	Počet impulsů 1	6	6	6	9	15	15	15
74	Čas impulsy 2	10	10	10	18	32	32	32
75	Počet impulsů 2	6	6	6	9	15	15	15
76	Startovací program modulace	3	3	3	3	3	3	3
77	Spodní mez gradientu	9	9	9	9	9	9	9
78	Horní mez gradientu	12	12	12	12	12	12	12

79	Modulace - pásmo č.I	3	3	3	3	3	3	
80	Modulace - pásmo č.II	5	5	5	5	5	5	
81	Modulace - povolení	0	0	0	0	0	0	
82	Modulace - perioda [min]	10	10	10	10	10	10	
<b>83</b>	<b>Kontr. teplota - rozdíl tepl.spalin a vody</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
84	doba běhu ventilátoru v útlumu	5	5	5	5	5	5	
85	doba běhu hlavního čerpadla v útlumu	4	4	4	4	4	4	
86	povolení GSM modemu	0	0	0	0	0	0	
87	GSM číslo 1. uživatele (420123456789)							
88	skutečná délka čísla 1. Uživatele	12	12	12	12	12	12	
89	GSM číslo 2. uživatele (420123456789)							
90	skutečná délka čísla 2. Uživatele	12	12	12	12	12	12	
91	MASTER GSM číslo (420123456789)							
92	skutečná délka čísla MASTER	12	12	12	12	12	12	
93	GSM číslo na zjištění kreditu	*101#	*101#	*101#	*101#	*101#	*101#	
94	skutečná délka čísla na zjištění kreditu	5	5	5	5	5	5	
95	Povolení odesílání SMS při chybě	1	1	1	1	1	1	
<b>96</b>	<b>Čas pro test tepl.spalin v režimu AUTO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
97	Čas I spodní hranice hodiny	0	0	0	0	0	0	
98	Čas I spodní hranice minuty	0	0	0	0	0	0	
99	Čas I horní hranice hodiny	24	24	24	24	24	24	
ř.		<b>KP 08</b>	<b>KP 11.1</b>	<b>KP 11</b>	<b>KP 21</b>	<b>KP 51.1</b>	<b>KP 51</b>	<b>KP 61</b>
100	Čas I horní hranice minuty		0	0	0	0	0	0
101	Čas II spodní hranice hodiny		0	0	0	0	0	0
102	Čas II spodní hranice minuty		0	0	0	0	0	0
103	Čas II horní hranice hodiny		0	0	0	0	0	0
104	Čas II horní hranice minuty		0	0	0	0	0	0
105	Čas III spodní hranice hodiny		0	0	0	0	0	0
106	Čas III spodní hranice minuty		0	0	0	0	0	0
107	Čas III horní hranice hodiny		0	0	0	0	0	0
108	Čas III horní hranice minuty		0	0	0	0	0	0
109	Uvítací nápis 1		(c) Ponast 2014					
110	Uvítací nápis 2		KP 11.1	KP 11	KP 21	KP 51.1	KP 51	KP 61
<b>111</b>	<b>Konstanta podavače č.1 [mg/sec]</b>		<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>
112	Povolení časového zámku		0	0	0	0	0	0
113	Kód klíče		0	0	0	0	0	0
114	Povolený počet hodin do zablokování		0	0	0	0	0	0
115	Blokování regulátoru		0	0	0	0	0	0